

ARROW P

Cómo añadir un segundo paracaídas

1. Empieza quitando la cabina (cockpit) que ya viene preinstalada de serie en la silla Arrow P.
2. Substituye la cabina que has quitado por el [contenedor de paracaídas ventral Kase P](#). Asegúrate que el Kase P queda bien sujeto en los mosquetones.
3. La correa de velcro posterior del Kase P puede utilizarse como una cabina improvisada donde puedes fijar tus instrumentos de vuelo.

(!) Ten en cuenta que esta modificación no quedará perfectamente integrada en la silla, pero es una solución funcional para añadir un segundo paracaídas en tu Arrow P. Asegúrate de comprobar bien la configuración y garantizar que cumple con las normas de seguridad antes de usarla.

En la siguiente página tienes algunas fotos de referencia con el resultado de cómo debe quedar instalado el Kase P en la Arrow P.



